



На вашей станке **Alpha Luxe** установлена новая технология балансировки **SmartSonar!**



[sivik.official](https://t.me/sivik.official)



vk.com/company_sivik



Компания СИВИК

Россия, г. Омск,
Космический пр. 109,
НПО Компания СИВИК.

Коммерческая служба
тел/факс: +7 (3812) 95 17 97

Сервисная служба
+7 (3812) 40 91 11
8 800 1000 276

E-mail:
service@sivik.ru

www.sivik.ru



SMARTSONAR

автоматическое определение ширины диска

Особенности технологии

- ◆ ПО станка автоматически вычисляет ширину обода из первой плоскости коррекции (дистанции и диаметра) и проверяет надежность устранения дисбаланса на основе измеренного параметра.
- ◆ Позволяет выполнить точную балансировку без ввода ширины вручную
- ◆ Сокращает время балансировки
- ◆ Сокращает ошибки оператора, вызванных ручным вводом данных
- ◆ Повышает производительность станка
- ◆ Гарантирует балансировку за один цикл

Как работает SmartSonar

После измерения диаметра и дистанции электронной линейкой и последующего измерения дисбаланса станок автоматически определяет необходимость ввода ширины диска. В большинстве случаев этого не нужно, но если потребуются, то автоматически будет выведен запрос на ввод ширины диска.

Если вы по запросу станка ввели ширину, то для последующих колес будет применяться эта ширина до тех пор, пока вы не введете электронной линейкой дистанцию и диаметр колеса.

Например, для первого колеса из комплекта одинаковых колес вы измерили диаметр и дистанцию электронной линейкой. Если для этого колеса станок не запросит ввод ширины, то она будет определена автоматически, и данная ширина будет применяться для последующих колес.

Однако, если для какого-нибудь колеса в комплекте станок запросит ввод ширины, то для последующих колес будет применяться уже эта введенная ширина.

Включение функции SmartSonar

Для включения в настройках необходимо выбрать SmartSonar и нажать «да».

Ввод параметров колеса

Для ввода параметров сначала необходимо выполнить измерение диаметра и дистанции электронной линейкой.

Для измерения подвести линейку к ободу колеса в нижней зоне. Дождаться звукового сигнала.

Отвести линейку назад в исходное положение.

Нажать клавишу ГОТОВО.

Если включен режим SmartSonar, то клавишу ГОТОВО нажимать только если необходимо изменить схему установки грузов.

При включенном режиме SmartSonar вводить ширину не нужно: кнопки ввода ширины будут неактивные для любой схемы.

